

Einbauanleitung

Der Rohrfilter zum Auf- bzw. Zwischenstecken wird bereits im funktionsbereiten Zustand geliefert (sofern nichts anderes vereinbart). Der Filter ist somit einbaufertig.

Das Anfasen des jeweils einzusteckenden Rohres sowie der Einsatz diverser Gleitmittel vereinfachen den Verbindungsprozess.

Alle Rohrfilter sind möglichst senkrecht einzubauen. Eine Neigung von 30° darf nicht überschritten werden (effektive Durchströmung ist nicht mehr gewährleistet).

Achtung!

Der Rohrfilter verringert die freie Durchströmung um ca. 40 – 50 %.

Rohrfilter zum
Zwischenstecken

Rohrfilter zum
Aufstecken

