



Montage: Schritt 1 – 4
Assembling: Step 1 – 4

Demontage: umgekehrte
Reihenfolge
Demontage: reverse
sequence

1. Schritt – 1st step
Gussdeckel lösen und
herausnehmen
Back off and remove cast iron
cover

2. Schritt – 2nd step
UNI-Biofilter, gefüllt mit
Filtermaterial und geimpft,
einhängen
Fit UNI-Biofilter, filled with
filtermaterial

3. Schritt – 3rd step
Ausrichten des UNI-Biofilters
entsprechend den Bohrungen am
Gussrahmen
Direct UNI-Biofilter to cast iron
frame bores

4. Schritt – 4th step
Gussdeckel einsetzen und
befestigen
Assemble and fix cast iron cover