



Montage: Schritt 1 – 4

1. Schritt
Gullideckel herausnehmen



2. Schritt
Schmutzeimer (falls
vorhanden)
herausnehmen



3. Schritt
UNI-Biofilter oder
Geruchsverschluss
einhängen



4. Schritt
Gullideckel wieder
einsetzen

